



Ta lika delar av bas och katalysator (vit och brun).



Låt silikongummimassan härda på föremålet i rumstemperatur i 4-5 min.



Knåda delarna ihop i 40-60 sek. till en homogen massa.



Avlägsna formen och fyll den med gjutmaterial.



Applicera ett tunt lager ca. 3-4 mm av silikongummimassa på föremålet som ska avgjutas.
På större föremål som är tjockare än 2 cm, appliceras lager av 5-6 mm.



Låt avgjutningen härda och avlägsna den från formen.

Slöjd-Detaljer®

www.slojd-detaljer.se